

EnviroVac™



www.vironize.ca
www.vironize.us
877-432.8548 - ENVIRONIZE

NUMÉRISER
POUR
**SOINS &
UTILISATION**



SOINS | UTILISATION | NETTOYAGE

Le nettoyage et la lubrification de l'**Enviro-Vac^{MD}** sont **ESSENTIELS** au fonctionnement et aux performances continus de cet outil. **Une accumulation de saleté** se produira à l'intérieur du couvercle de la trompette à vide, ce qui affectera ses performances ET le rendra **inutilisable**.

Il est **fortement recommandé** de nettoyer les accessoires **Enviro-Vac^{MD}**, la **trompette à cône intérieur et le tube de batteur orbital** intérieur lorsqu'on peut y voir de la saleté, en particulier après avoir nettoyé un véhicule sale. Lorsqu'il y a une accumulation de saleté visible à l'intérieur de la trompette à cône intérieur et sur **le tube du batteur en orbite intérieure** - l'**Enviro-Vac^{MD}** A **BESOIN D'UN NETTOYAGE** avant d'être rangé!

Détaillants automobiles | Service automobile | Entretien automobile


ÉTAPES POUR DES SOINS APPROPRIÉS | UTILISATION | NETTOYAGE



1

Pendant l'application et lors de l'accumulation de saleté à l'intérieur de la trompette à cône intérieur et sur le tube du batteur orbital.

Pour nettoyer **la trompette à cône intérieur et le tube du batteur orbital**, plongez l'extrémité **Enviro-Vac^{MD}** dans un seau d'eau légèrement savonneuse tout en activant l'**Enviro-Vac^{MD}** pendant 20 à 30 secondes. À l'aide d'une serviette propre, essuyez **l'attache extérieure et la trompette à cône intérieur**. L'**Enviro-Vac^{MD}** est maintenant prêt à être réutilisé.



2

Procédure de fin de journée avant de ranger l'appareil

- Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'**Enviro-Vac^{MD}** et avant de le ranger jusqu'à sa prochaine utilisation, retirez **l'accessoire du boîtier extérieur** pour exposer **la trompette à cône intérieur**. Dévissez la trompette à cône intérieur pour exposer le tube de batteur en orbite intérieure.
- Pour nettoyer, placez **l'accessoire du boîtier extérieur, la trompette à cône intérieur et le tube du batteur orbital intérieur** dans un seau d'eau légèrement savonneuse et nettoyez toutes les pièces à l'aide d'un chiffon humide et remuez.
- À l'aide d'un chiffon sec, essuyez **l'accessoire de boîtier externe, la trompette à cône interne et le tube de batteur orbital interne**.
- À l'aide d'une huile fine telle que l'huile **WD-40** ou **3 EN 1**, lubrifiez l'ensemble **du tube du batteur en orbite intérieure** jusqu'à ce qu'il soit bien lubrifié, puis réassemblez **la trompette à cône intérieur** sur l'**Enviro-Vac^{MD}**. L'**Enviro-Vac^{MD}** est maintenant nettoyé et prêt à être rangé pour sa prochaine utilisation.



SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT lorsque vous enfitez à nouveau la trompette à cône intérieur car elle a des filetages en plastique et peut facilement se croiser. Commencez avec précaution à enfiler la trompette à cône intérieur sur le filetage du pistolet sans fausser le filetage.



Lorsque vous attachez la trompette à cône intérieur au tube du batteur orbital intérieur, si elle commence à croiser le filetage, ne continuez pas à enfiler, recommencez pour vous assurer qu'elle est correctement fileté. Une force excessive endommagera les filetages et rendra la trompette à cône intérieur inutilisable!