



シグナスローラー 51×910 交換後の確認手順

交換後の状態を確認します
(ゴムローラー取付後に行います)

- ①ゴムローラーにしっかりと付いているか確認して下さい
ゴムローラーのサイド面と合わせて下さい
合っていないと再度取り付け直して下さい
- ②上下のスポンジとかみ合っているか確認して下さい
上下のローラーが合っていないと液が絞れません
上から押えて下さい
- ③版が送れているか、液が絞れているか確認して下さい
テスト版を通して確認して下さい
薬液が絞れていない場合はもう一度締め直して下さい
締め直す場合は締めすぎに注意して下さい
- ④アルミ板の裏面を見て薬液が絞れていれば終了です



◆交換時期

- ・シグナスローラー 51×910 930L は消耗品になります。
水洗いをしても液切れ、汚れ等が解消しない場合、傷が付いた場合は交換時期になります。

◆取扱上の注意

- ・乾燥して硬くなったシグナスローラーは必ず水またはぬるま湯で戻してから
ご使用願います。その際、スポンジ部を手で軽く水を絞ってください。